



akupank.ee

AKUPANGA KASUTUSJUHE



Akupank on mugav ja usaldusväärne seade, kui kasutad seda õigesti. Järgi alltoodud juhiseid, et tagada enda ja seadme ohutus



OLULINE

Loe juhend tähelepanelikult läbi ja hoia alles. Vale kasutamine võib põhjustada aku või seadme kahjustusi, koldeohtu või kehavigastusi.



KUI AKUPANK MUUTUB KUUMAKS

- Katkesta kasutamine
- Eemalda laadimisest
- Lase täielikult jahtuda
- Päikese käes võib kaitseks ise välja lülituda



KUIDAS VÄLTIDA OHU TEKKIMIST

- Ära jäta akupanka otsese päikese kätte pikaks ajaks.
- Ära kata akupanka laadimise ajal.
- Hoia seadet eemal veest ja niiskusest.
- Ära ava ega remondi akupanka ise.



OHUTU LAADIMINE

- Ära lae järelvalveta
- Kasuta kaasasolevat kaablit
- Kõik USB-kaablid ei toeta sama võimsust



HOIUSTAMINE

- Hoia kuivas ja jahedas
- Pikaajaliselt 40–60% laetusega



MILLAL AKUPANKA MITTE KASUTADA

- Paisunud aku
- Pragunenud korpus
- Suits, lekkimine või kõrbelõhn



UTILISEERIMINE

- Ära viska olmeprügisse.
- Vii patareide ja akude kogumispunkti.



akupank.ee